

## Блузка Без Рукавов С Воротником - Выкройка #2730

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; остальные швы – 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Воротник - 4 детали
6. Подборт - 2 детали
7. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник - 2 детали
2. Подборт - 2 детали
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к центру и обметать. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к центру и обметать.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать попарно детали воротников, припуски разутюжить. Сложить верхний воротник с нижним лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет. Припуски рассечь, в уголках высечь, воротник вывернуть на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Втачать воротник в горловину.
5. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Обметать внешний срез. Подборта с обтачкой положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать борта и горловину (воротник располагается между деталями). Припуски на закруглениях рассечь, борта вывернуть на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настроить.
9. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы.

## **Технический рисунок:**

