Блузка С Декоративным Воротником - Выкройка #2731



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник — 4 детали
5. Манжета – 2 детали
6. Перемычка – 1 деталь
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

8. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Воротник — 2 детали
2. Манжета – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.

3. Стачать нагрудные вытачки, заутюжить глубины вверх. Стачать талиевые вытачки на полочке. Глубины заутюжить к центру.

4. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

5. Сложить перемычку вдоль по намеченной линии лицевой стороной внутрь и стачать. Вывернуть перемычку, расправить шов посередине и приутюжить. Обметать один из открытых срезов. Наложить перемычку на полочку по намеченной линии лицевой стороной вниз, обметанная сторона направлена к горловине и притачать.

6. Стачать средние срезы воротников. Припуски разутюжить. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать отлет воротника и выступающую часть до метки втачивания воротника. Рассечь припуски у метки. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Втачать воротник в горловину полочки и спинки. Участок между метками остается не обработанным. Отогнуть перемычку вверх и скрепить припуски перемычки с припусками горловины.

7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на изделие и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к среднему шву спинки и плечевым срезам.

8. Обметать левые боковые срезы по отдельности. Стачать левые боковые срезы от проймы до метки молнии и от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию. Правые боковые срезы стачать, обметать и заутюжить на спинку.

9. Стачать манжету в кольцо. Припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить.

10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать манжету к рукаву, припуски обметать и заутюжить вверх. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

11. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

12. Продеть удлиненную часть воротника в перемычку, формируя бант.

Технический рисунок:

