Пальто В Спортивном Стиле - Выкройка #2733

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: мягкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон (букле).

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 разъемная застежка молния; две застежки молнии на карманы; 2 пуговицы.



ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы – 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки - 1 деталь
3. Кокетка полочки - 2 детали
4. Полочка – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Воротник – 2 детали
7. Манжета – 2 детали

8. Подборт – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
10. Клапан – 2 детали
11. Планка – 1 деталь со сгибом

Из клеевой прокладки:
1. Подборт – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Клапан – 2 детали

Из подкладочной ткани:
1. Большая мешковина – 2 детали
2. Малая мешковина – 2 детали
3. Клапан – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.

3. Наметить место расположение карманов параллельными линиями. Прорезать вход. На расстоянии 1-1.5 см от конца разметки сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть припуски на изнаночную сторону, края выправить. Застёжку молнию положить под края отверстия так, чтобы зубчики были видны и притачать. Притачать подкладку лицевой стороной к изнаночной стороне тесьмы молнии. Стачать края подкладки.

4. Детали клапанов сложить лицевыми сторонами внутрь попарно и обтачать боковые и нижние срезы. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.

5. Притачать кокетку полочки к полочке, вставляя клапан. Припуски обметать и заутюжить вверх.

6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать внешний воротник в горловину. Припуски разутюжить.

7. Стачать плечевые швы обтачки горловины спинки и подбортов. Припуски разутюжить. Обметать внешние срезы. Втачать внутренний воротник в горловину. Припуски разутюжить.

8. По нижним срезам полочки и спинки заложить и скрепить складки. Притачать внешнюю сторону планки к изделию. Припуски заутюжить вниз. Притачать подборт к внутренней стороне планки.

9. Наложить подборт, обтачку и воротник на лицевую сторону изделия, скрепить по швам и обтачать борта и воротники, вкладывая молнию. Припуски в уголках высечь. Отвернуть подборт и обтачку на изнаночную сторону и приутюжить борта. Верхний срез планки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней стороны. Скрепить воротники между собой. Скрепить по плечевым швам подборта и верх изделия.

10. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать рукава от верха до метки разреза. Припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза.

11. По низу рукава заложить и закрепить складку. Сложить детали манжеты вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны и уголок. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Припуски у метки рассечь. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

12. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

13. Обметать петли и пришить пуговицы на манжеты.

Технический рисунок:

