

Пальто В Спортивном Стиле - Выкройка #2733

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: мягкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон (букле).

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 разъемная застежка молния; две застежки молнии на карманы; 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы – 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки - 1 деталь
3. Кокетка полочки - 2 детали
4. Полочка - 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Воротник - 2 детали
7. Манжета - 2 детали

8. Подборт - 2 детали
9. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
10. Клапан - 2 детали
11. Планка - 1 деталь со сгибом

Из клеевой прокладки:

1. Подборт - 2 детали
2. Воротник - 1 деталь
3. Манжета - 2 детали
4. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
5. Клапан - 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Большая мешковина - 2 детали
2. Малая мешковина - 2 детали
3. Клапан - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
3. Наметить место расположение карманов параллельными линиями. Прорезать вход. На расстоянии 1-1.5 см от конца разметки сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть припуски на изнаночную сторону, края выправить. Застёжку молнию положить под края отверстия так, чтобы зубчики были видны и притачать. Притачать подкладку лицевой стороной к изнаночной стороне тесьмы молнии. Стачать края подкладки.
4. Детали клапанов сложить лицевыми сторонами внутрь попарно и обтачать боковые и нижние срезы. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
5. Притачать кокетку полочки к полочке, вставляя клапан. Припуски обметать и заутюжить вверх.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать внешний воротник в горловину. Припуски разутюжить.
7. Стачать плечевые швы обтачки горловины спинки и подбортов. Припуски разутюжить. Обметать внешние срезы. Втачать внутренний воротник в горловину. Припуски разутюжить.
8. По нижним срезам полочки и спинки заложить и скрепить складки. Притачать внешнюю сторону планки к изделию. Припуски заутюжить вниз. Притачать подборт к внутренней стороне планки.

9. Наложить подборт, обтачку и воротник на лицевую сторону изделия, скрепить по швам и обтачать борта и воротники, вкладывая молнию. Припуски в уголках высечь. Отвернуть подборт и обтачку на изнаночную сторону и приутюжить борта. Верхний срез планки подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней стороны. Скрепит воротники между собой. Скрепит по плечевым швам подборта и верх изделия.
10. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать рукава от верха до метки разреза. Припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза.
11. По низу рукава заложить и закрепить складку. Сложить детали манжеты вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны и уголок. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Припуски у метки рассечь. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты.
12. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
13. Обметать петли и пришить пуговицы на манжеты.

Технический рисунок:

