Блуза С Объемными Рукавами - Выкройка #2738



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, потайная молния, резиновая тесьма шириной 1 см.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2.0 см; остальные швы – 1см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Рукав — 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали
7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на верхних частях спинки и полочки, заутюжить глубины к середине.

3. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

4. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на лицевую сторону изделия и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачки на изнаночную сторону и приутюжить. Подшить обтачку к плечевым швам и тесьме застежки молнии.

7. Отрезать резиновую тесьму длиной равной обхвату плеча + 8 см. Настрочить тесьму на рукав с изнаночной стороны двойной строчкой.

8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть, обметать. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

9. Обметать нижний срез рукава. Припуск подогнуть внутрь и настрочить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму, отрегулировать длину и скрепить концы.

9. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

