Blouse With Button Loop On The Front Neckline - Выкройка #2744



Recommendations on fabric: natural/mixed fabrics suitable for blouses.

You will also need: fusible interfacing, 1 button.

Seam allowances: all seams 1 cm. Seam allowance along the lower edge of the garment – 3 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tela principal:
1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero – 2 piezas
3. Manga – 2 piezas
4. Puño – 2 piezas
5. Cuello – 2 piezas
6. Vista frontal central — 2 piezas

7. Bucle de botones – 1 pieza

La entretela adhesiva:
1. Vista frontal central — 2 piezas
2. Bucle de botones – 1 pieza
3. Puño – 2 piezas
4. Cuello - 1 pieza

Инструкции:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.

2. Coser pinzas delanteras, planchar la parte interior hacia arriba.

3. Doblar el lazo del botón por la mitad a lo largo, con los lados derechos juntos. y coser a lo largo de los lados más largo y uno más corto. Voltear la pieza por el derecho, enderezar, planchar.

3. Recortar los márgenes de costura en los delanteros cerca de la marca para la abertura del escote, coser la costura central en el delantero, planchar la costura aparte y rematar. Recortar los márgenes de costura en las vistas delanteras centrales cerca de la marca para la abertura del escote, coser la costura central de las vistas delanteras centrales, planchar la costura aparte y rematar. Rematar el borde exterior.

4. Sujete con alfileres las vistas delanteras centrales al delantero, con los lados derechos juntos y coser el escote, insertando el ojal del botón en el lado derecho según las marcas. Planchar la costura, girar las vistas frontales centrales hacia el revés, enderezar, planchar. Pespuntear las vistas delanteras centrales sobre el delantero a 0,5 cm de los bordes exteriores.

5. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

6. Juntar con alfileres collares lados derechos juntos y coser extremos y el borde exterior del cuello. Comience y deje de coser exactamente en la costura del cuello marcada. Hacer cortes en los márgenes de costura, recortar las esquinas, girar el cuello con el lado derecho hacia afuera, enderezar y planchar. Coser el cuello superior en el escote, doblar por dentro el margen de costura del cuello inferior y pespuntear en la costura.

7. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.

8. Coser el puño en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo y planchar lado derecho hacia afuera. Coser el puño a la manga del revés, rematar.Doblar el puño hacia el lado derecho y planchar. Coser el puño a la manga a mano.

9. Rematar el borde inferior, planchar sobre el revés y pespuntear.

10. Coser un botón en el lado izquierdo de la abertura del delantero.

Технический рисунок:

