

## Платье С V-Образным Вырезом - Выкройка #2745

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия - 2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Обтачка горловины спинки - 2 детали
7. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

8. Воротник - 4 детали
9. Манжета - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
3. Воротник - 2 детали
4. Манжета - 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать рельефные срезы спинки, заутюжить припуски к середине, обметать.
3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Стачать рельефные срезы полочки, заутюжить припуски к середине, обметать.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить воротники попарно лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать, воротники вывернуть, выправить и приутюжить.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины, вкладывая воротники. Припуски на закруглениях рассечь, рассечь полочку в уголке, обтачки вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить с плечевыми швами и тесьмой застежки молнии.
8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Стачать манжету в кольцо. Припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету с изнаночной стороны. Припуск обметать. Отгнуть манжету на лицевую сторону и скрепить по шву рукава. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

## Технический рисунок:

