Bomber With Push Buttons - Выкройка #2752

Recommendations on fabric: thick natural/mixed fabric suitable for dresses.

You will also need: fusible interfacing; 7 push buttons.

Seam allowances: all seams 1 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:
1. Rückenteil – 1 Stück am Falz
2. Rückenpasse – 1 Stück
3. Passe – 2 Stück
4. Vorderpasse – 2 Stück
5. Vorderteil – 2 Stück
6. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
7. Kragen - 2 Stück

8. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
9. Ärmel – 2 Stück

Strickband:
1. Gürtel – 1 Stück am Falz
2. Manschette – 2 Stück

Klebevlies:
1. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
3. Kragen - 1 Stück

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.

2. Rückenpasse an Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Passe an Rückenpasse nähen, bügeln Nahtzugaben an die Passe, versäubern.

3. Vordere Abnäher nähen, den inneren teil nach oben bügeln. Vorderpasse an Vorderteil nähen, bügeln Nahtzugaben an die Passe, versäubern. Das Vorderteil an die Passe nähen, bügeln Nahtzugaben an die Passe, versäubern.

4. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

5. Den Gürtel der Länge nach in der Mitte falten, linke Seite nach links, bügeln. Gürtel an die Unterkante des Kleidungsstückes nähen, dabei leicht dehnen, und Vorderteil in der Ecke einschneiden.

6. Stecken Sie den oberen Kragen auf den unteren Kragen und nähen Sie die Ecken und die Außenkante zusammen bis zur Markierung. Ecken wegschneiden, Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln.

7. Die Seitennähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern.

8. Vorderen Mittelbesatz rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, zusammenstecken und entlang der vorderen Mittelkante und der Unterkante bis zum Gürtelanfang nähen. Nähen Sie nach oben bis zur Kerbe, die das Ende der Kragennaht markiert. Drehen Sie den mittleren Vorderbesatz auf rechts, Nähte glätten. Absteppen Vorderteil an mittelvorderbesatz entlang der Naht des Gürtels.

9. Den unteren Kragen in den Halsausschnitt des Hauptteils nähen, den oberen Kragen in den Halsausschnitt des hinteren Besatzes und des vorderen Mittelbesatzes nähen. Die Nahtzugaben der Kragennaht auseinanderbügeln und nahtnah zusammennähen.

10. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

11. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren und bügeln rechte Seite raus. Die Manschette an den Ärmel nähen, dabei leicht dehnen, versäubern und bügeln.

12. Die oberen Teile der Druckknöpfe am rechten Vorderteil anbringen, die unteren Teile der Druckknöpfe am linken Vorderteil anbringen.

Empfehlung: Sie können einen fertigen Gürtel und fertige Manschetten aus Strickband verwenden.

Технический рисунок:

