Блузка С Имитацией Запаха - Выкройка #2753

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 2 детали
2. Правая полочка - 1 деталь
3. Левая полочка – 1 деталь
4. Рукав – 2 детали
5. Воротник — 2 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Манжета – 2 детали

8. Планка правая – 1 деталь
9. Планка левая – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Воротник — 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Планка правая – 1 деталь
5. Планка левая – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.

3. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.

4. Левую планку заутюжить вдоль посередине. Сложить левую полочку с планкой изнаночными сторонами внутрь и притачать планку от метки втачивания воротника до низа. Рассечь припуск у метки горловины. Отвернуть планку на лицевую сторону и приутюжить.

5. Правую планку заутюжить вдоль посередине. Сложить правую полочку с планкой изнаночными сторонами внутрь и притачать планку от метки до низа, вкладывая между деталями левую полочку. Рассечь припуск у метки горловины. Отвернуть планку на лицевую сторону и приутюжить.

6. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.

8. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой. Заложить и закрепить складку на рукаве. Глубина направлена от застежки.

9. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

10. Сложить детали манжеты вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

11. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

12. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах и стойке.

Технический рисунок:

