

Жилет С Косым Бортом - Выкройка #2756

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 4 пуговицы, 1 внутренняя пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Подборт – 2 детали
5. Рамка кармана – 4 детали
6. Большая мешковина – 2 детали
7. Малая мешковина – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Рамка кармана – 4 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины срезать до 1 см, заутюжить к центру и обметать.
4. Наметить расположение кармана на полочке. Сложить рамки кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на рамке кармана для её притачивания параллельно сгибу. Притачать большую мешковину к верхней рамке. Притачать рамки к полочке. Разрезать полочку по середине между строчками притачивания рамок. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие рамки вывернуть на изнаночную сторону, края выправить, концы рамок поправить так, чтобы заутюженные сгибы рамок подходили встык друг к другу. Закрепить уголки кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Притачать малую мешковину кармана в шов притачивания нижней рамки. Стачать срезы мешковин, обметать.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку и подборт на лицевую сторону изделия и обтачать горловину, борт и нижний угол. Припуски рассечь, в уголках высечь, отвернуть обтачки и подборта на изнаночную сторону и приутюжить. Подшить обтачку к среднему срезу спинки и плечевым швам.
7. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. Обметать петли на правой полочке, на левой пришить пуговицы. Обметать внутреннюю петлю на левой полочке, пришить внутреннюю пуговицу.

Технический рисунок:

