

## Пальто - Выкройка #2759

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: Пальтовые ткани из искусственных или натуральных волокон.

А ТАК ЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия и рукава – 3 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Верхняя часть полочки – 2 детали
3. Нижняя часть полочки – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт - 2 детали
2. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Детали подкладки спинки кроются за вычетом обтачки горловины спинки.

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Продублировать припуск кармана.
2. Притачать подкладку кармана к верхней и нижней частям полочек. Припуски заутюжить вниз и обметать. Сложить детали полочки лицевыми сторонами внутрь и стачать детали от борта до метки входа в карман и от метки входа в карман до бокового шва. Стачать мешковины.
3. Стачать плечевые швы. Припуски разутюжить.
4. Притачать рукава к проймам. Припуски разутюжить. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукавов. Припуски заутюжить на спинку.
5. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Обметать внешний срез. Сложить подборта с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борт, горловину и нижний срез. Припуски в уголках высечь, вывернуть подборта с обтачкой на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
6. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в левом шве рукава. Притачать подкладку к обтачке и подборту. Вывернуть изделие на лицевую сторону, швы выправить. Скрепить обтачку с плечевыми швами.
7. Наметить и заутюжить низ изделия. Обтачать подкладкой низ изделия и низ рукава. Стачать технологическое отверстие.

## Технический рисунок:

