Блузка С Воланами - Выкройка #2768

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; нитка-резинка; 7 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Волан спинки - 1 деталь со сгибом
4. Кокетка полочки - 2 детали
5. Полочка - 2 детали
6. Волан полочки - 2 детали
7. Планка – 2 детали

8. Рукав – 2 детали
9. Стойка – 2 детали
10. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Планка — 2 детали
2. Стойка – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать нагрудные вытачки, заутюжить глубины вверх.

3. Стачать плечевые срезы кокеток, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать плечевые срезы основных деталей, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Стачать плечевые срезы воланов, припуски заутюжить на спинку и обметать. Нижний срез волана обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Так же его можно обработать тонким ролевым швом, перед этим припуск следует срезать. По верхнему срезу волана проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

5. Притачать кокетку к основной детали, вставляя между деталями волан. Припуски заутюжить вверх и обметать.

6. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, припуски заутюжить на планку. Отогнуть планку на лицевую сторону по линии борта и обтачать верхний угол. Припуски у метки рассечь, вывернуть планку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Припуск внутренней стороны планки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.

7. Детали стойки сложить лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Верхнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.

8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. По нижнему срезу проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

10. Стачать деталь манжеты в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине изнаночной стороной внутрь и приутюжить. По разметке проложить строчки с использованием резиновой нити. Притачать манжету к рукаву, слегка ее растягивая.

11. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

12. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы.

Технический рисунок:

