Юбка Со Вставкой - Выкройка #2769

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные юбочные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Подгибка низа изделия 2 см, нижние срезы вставки - 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Внимание! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.

Из основной ткани:
1. Переднее полотнище – 1 деталь
2. Заднее полотнище правое – 1 деталь
3. Заднее полотнище левое – 1 деталь
4. Вставка – 1 деталь
5. Обтачка спинки – 2 детали

6. Обтачка переда – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Обтачка переда – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки.

2. Обметать по отдельности центральные срезы спинки. Стачать шов от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию.

3. Стачать и обметать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку.

4. Притачать вставку к юбке. Припуск обметать и заутюжить на вставку. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль шва на 0.5 см.

5. Стачать боковые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настрочить на обтачку на расстоянии 0.2 см от шва обтачивания. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить. Скрепить обтачку по боковым швам и тесьме застежки молнии.

6. Обметать нижний срез юбки, одновременно с нижними срезами вставки заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:



