

## Платье С Воланами - Выкройка #2771

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** хорошо драпирующиеся платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевой флизелин; 10 пуговиц.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; остальные швы – 1 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Волан - 2 детали
6. Рукав - 2 детали
7. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

8. Подборт - 2 детали
9. Манжета - 2 детали
10. Воротник - 2 детали
11. Стойка - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
2. Подборт - 2 детали
3. Манжета - 2 детали
4. Воротник - 1 деталь
5. Стойка - 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Стачать плечевые срезы центральной части спинки и центральной части полочки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Стачать плечевой срез боковых частей. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
4. Внешний срез волана обметать, подогнуть и настрочить. Так же можно обработать косой бейкой или швом американка, для этого необходимо срезать припуск
5. Стачать рельефные срезы полочки и спинки одновременно, вкладывая припуск волана. Припуск обметать и заутюжить к центру.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Втачать воротник в горловину.
8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и подбортов, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку и подборт на лицевую сторону изделия и обтачать горловину и борт. Припуски рассечь, отвернуть обтачки и подборта на изнаночную сторону и приутюжить швы. Подшить обтачку к плечевым швам.
9. Обметать швы рукава по отдельности. Стачать шов рукава от верха до метки разреза. Припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.2 см от края. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

10. Сложить детали манжеты вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
11. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
12. Низ изделия обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
13. Пришить пуговицы и обметать петли.

### **Технический рисунок:**

