

Платье Со Складкой На Талии - Выкройка #2772

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 11 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все припуски - 1.0 см, припуск нижнего среза изделия - 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть полочки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Планка - 2 детали
7. Стойка - 2 детали

8. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на деталях верхней части полочки, заутюжить глубины вверх.
3. Стачать боковые швы верхних частей платья, припуски разутюжить, обметать. Стачать боковые швы нижних частей платья, припуски разутюжить, обметать.
4. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть к верхней части, припуски приутюжить, обметать. Сформировать из верхней части складку и настроить её с лицевой стороны в шов притачивания нижней части.
5. Стачать плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
6. Сложить деталь планки вдоль по середине изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, заутюжить припуски на планку. Припуск внутренней стороны планки подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания.
7. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний и боковые срезы. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Втачать внешнюю сторону стойки в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настроить в шов втачивания.
8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припуски приутюжить и обметать.
9. Стачать деталь манжеты в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания.
10. Припуск подгибки низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
11. Обметать петли на правой планке и стойке. Пришить пуговицы согласно петлям.

Технический рисунок:

