

Bluse Mit Volants - Выкройка #2773

Stoffempfehlungen: gut fallende für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 1 Knopf; elastisches Band, seine Breite sollte entsprechen 1 cm.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels - 1.5 cm; andere nähte - 1 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Volant - 2 Stück
6. Ärmel - 2 Stück
7. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück

8. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.
2. Versäubern mittlere hintere Kanten separat. Hintere Mittelnaht nähen von der Schlitzmarkierung bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln. Bügeln den Schlitz.
3. Die Schulterkanten des hinteren Mittelteils und des vorderen Mittelteils zusammennähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
4. Schulternaht der Seitenteile nähen. Versäubern und nach hinten bügeln.
5. Unterkante des Volants versäubern, nach innen falten und absteppen. Sie können die Kanten auch mit Schrägband oder dünnem Rollsaum versäubern, in diesem Fall schneiden Sie die Nahtzugabe ab. Einen Kräuselstich entlang der oberen Kante des Volants nähen und Raffungen machen.
6. Nähen Sie die Wiener Nähte auf Vorder- und Rückseite durchgehend, Nahtzugabe des volants einsetzen. Naht versäubern und zur Mitte hin bügeln.
7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Schulternaht am vorderen Halsausschnittbesatz und am hinteren Halsausschnittbesatz nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Die Besätze rechts auf rechts auf das Kleidungsstück stecken und den Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclippen, Besätze auf die linke Seite falten und die nähte bügeln. Besatz entlang der Schulternähte an das Kleidungsstück heften.
9. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 10 cm für Schlaufenknopfloch. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und den gerollten Teil begradigen. Länge der Schlaufe anpassen. Die Knopfschlaufe zwischen Rückenteil und Besatz einführen, säumen von Hand.
10. Ärmelnaht nähen. Nahtzugaben versäubern und nach hinten bügeln. Nahtzugabe für den Ärmelsaum versäubern, nach innen falten auf die linke Seite und absteppen, und so einen Tunnel machen. Das Gummiband in den Tunnel einfädeln, Länge anpassen und Enden zusammennähen.
11. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

12. Den unteren Rand des Kleidungsstücks versäubern, nach innen falten und absteppen.
13. Einen Knopf annähen.

Технический рисунок:

