Блузка С Воланами - Выкройка #2773

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 1 пуговица; резиновая тесьма шириной 1 см.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и рукава – 1.5 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Волан – 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 2 детали

8. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.

2. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез спинки от метки разреза до низа. Припуски разутюжить. Приутюжить разрез.

3. Стачать плечевые срезы центральной части спинки и центральной части полочки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

4. Стачать плечевой срез боковых частей. Припуск обметать и заутюжить на спинку.

5. Нижний срез волана обметать, подогнуть и настрочить. Либо вы можете обработать срезы косой бейкой или швом американка, для этого необходимо срезать припуск. По верхнему срезу волана проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

6. Стачать рельефные срезы полочки и спинки одновременно, вкладывая припуск волана. Припуск обметать и заутюжить к центру.

7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачки на основное изделие лицевой стороной вниз и обтачать припуск горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачки на изнаночную сторону и приутюжить швы. Скрепить обтачку с изделием по плечевым срезам.

9. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли. Вставить петлю между спинкой и обтачкой, подшить вручную.

10. Стачать шов рукава. Припуски обметать и заутюжить на заднюю часть. Припуск низа рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму, отрегулировать длину и скрепить концы.

11. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

12. Низ изделия обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

13. Пришить пуговицу.

Технический рисунок:

