

## Блузка С Двойным Рукавом - Выкройка #2775

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 8 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия – 2 см. Припуск подгибки низа рукава – 1.5 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

**ВНИМАНИЕ! НАДПИСИ НА ЛЕКАЛАХ ВЫПОЛНЕННЫ С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ.**

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Верхняя левая часть полочки – 1 деталь
5. Верхняя правая часть полочки – 1 деталь

6. Нижняя правая часть полочки – 1 деталь
7. Нижняя левая часть полочки – 1 деталь
8. Рукав верхний – 2 детали
9. Рукав нижний – 2 детали
10. Подборт правый – 1 деталь
11. Подборт левый – 1 деталь
12. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт правый – 1 деталь
2. Подборт левый – 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать средний срез верхней части спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Стачать рельефные срезы нижней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать средний срез нижней части спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону. Притачать верхнюю часть спинки к нижней части, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
8. Подкроить по косой полосу шириной 2.5 см и длиной 20 см для навесных петель. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Разрезать на 8 частей. Отрегулировать длину петель. Пришить петли на правую полочку, припуски направлены к краю борта.
9. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины спинки и борта. Припуски на закруглении рассечь, вывернуть подборта на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
10. Обметать нижний срез верхней части рукава. Припуск заутюжить на изнаночную сторону и

настрочить. Наложить верхний рукав на нижний лицевыми сторонами вверх и скрепить по окату. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать припуск нижнего среза рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

11. Припуск низа изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

12. На левой полочке пришить пуговицы.

### Технический рисунок:

