

2777 - Выкройка #2777

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 11 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и верха кармана – 2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки - 1 деталь
3. Полочка - 2 детали
4. Кокетка полочки - 4 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Воротник — 2 детали
7. Стойка - 2 детали

8. Манжета - 2 детали
9. Планка - 2 детали
10. Карман - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник — 1 деталь
2. Стойка - 1 деталь
3. Манжета - 2 детали
4. Планка - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру. Притачать кокетку к спинке. Припуски обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку по кокетке на 0.5 см от шва.
3. Заложить и закрепить встречную складку на кармане. Обметать верхний срез. Подогнуть верхний срез внутрь и настроить. Подогнуть внутрь боковые и нижние припуски кармана. Наложить карман на лицевую сторону полочки и настроить по разметке.
4. Сложить кокетки полочек попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний фигурный срез. Припуски рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку по нижнему срезу на 0.5 см от края. Обметать петлю. Наложить кокетку на лицевую сторону полочки и скрепить по срезам борта, проймы и плечевым срезам.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить деталь планки вдоль по середине изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, заутюжить припуски на планку. Припуск внутренней стороны планки подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания.
7. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настроить в шов втачивания верхней стойки.
8. Обметать швы рукава по отдельности. Стачать шов рукава от верха до метки разреза. Припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. По нижнему срезу рукава заложить и закрепить складки.

9. Сложить детали манжеты вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Припуски высечь. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

10. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

11. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах и стойке. Пришить пуговицы на карманы.

Технический рисунок:

