

Блузка С Рукавами Со Складками - Выкройка #2780

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана или трикотаж малой степени растяжимости.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 2 детали
5. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на детали полочки, глубины заутюжить вверх.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки разреза до низа, припуски разутюжить.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачки на лицевую сторону горловины и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачки на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам.
6. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли. Вставить петлю между спинкой и обтачкой, подшить вручную.
7. Заложить и закрепить складки по окату рукава. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
9. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. Пришить пуговицу.

Технический рисунок:

