Robe Asymétrique Sans Manches - Выкройка #2782

Recommandations sur le tissu: tissus de costume naturels/mixtes.



Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible; 3 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement – 2 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tissu principal:
1. Dos - 2 pièces
2. Droit devant - 1 pièce
3. Gauche devant – 1 pièce
4. Parementure dos – 2 pièces
5. Parementure devant – 1 pièce
6. Parementure devant centrale – 1 pièce

Entoilage thermocollant:
1. Parementure dos – 2 pièces
2. Parementure devant – 1 pièce
3. Parementure devant centrale – 1 pièce

Инструкции:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.

2. Coudre des pinces sur le dos et le devant, repassez la partie intérieure des pinces taille vers le centre, repassez la partie intérieure des pinces buste vers le haut.

3. Surjeter les bords centraux du dos séparément sur chaque pièce. Coudre la couture centrale du dos depuis le marquage de la fermeture éclair jusqu'au bord inférieur, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.

4. Surjeter le bord extérieur de la parementure devant centrale. Épinglez le devant droit sur la parementure centrale du devant, endroit contre endroit, et cousez l'encolure, le coin de fermeture, le bord le plus long jusqu'à la couture latérale. Coupez dans les marges de couture près de la marque sur l'encolure, coupez le long des courbes, coupez les coins. Retournez la pièce à l'endroit, redresser, repasser.

5. Serger le bord intérieur du devant gauche. Épinglez le devant droit sur le devant gauche, cousez le long du bord intérieur et du bord inférieur de la poche. Repasser la couture, surjeter les bords inférieurs.

6. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales. Repassez les surplus de couture des épaules à part, repasser les surplus de couture des coutures latérales vers l'arrière et surjeter.

7. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales des parementures, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Epingler les parementures au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure, en repliant la pièce décorative. Coudre l'emmanchure en deux étapes: d'abord l'emmanchure dos, puis l'emmanchure devant. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parmenture sur l'envers, redresser, repasser. Cousez à la main sur la pièce principale le long des coutures latérales et du ruban de fermeture à glissière.

8. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et coudre avec des points cachés.

9. Coudre des boutons selon les marquages.

Технический рисунок:



