

Асимметричное Платье Без Рукавов - Выкройка #2782

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния; 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия - 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Правая часть полочки - 1 деталь
3. Левая часть полочки - 1 деталь
4. Обтачка спинки - 2 детали
5. Обтачка полочки - 1 деталь
6. Подборт - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Обтачка полочки – 1 деталь
3. Подборт – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки, заутюжить глубины талиевых вытачек к середине, нагрудных - вверх.
3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Обметать внешний срез подборта. Сложить правую полочку и подборт лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину, выступ застежки, продольный срез до бокового шва. Припуски у метки горловины, на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
5. Обметать внутренний срез левой части полочки. Наложить правую полочку на левую и стачать по внутреннему срезу и нижнему срезу кармана. Припуски приутюжить, обметать нижние срезы.
6. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски плечевых швов разутюжить, припуски боковых срезов заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые и боковые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины, отгибая отлетную часть. Обтачать пройму в два приема: сначала пройму спинки, а затем пройму полочки. Припуски рассечь, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с основным изделием по боковым швам и тесьме застежки молнии.
8. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
9. Пришить пуговицы по разметке.

Технический рисунок:

