

Толстовка С Карманом - Выкройка #2785

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотный трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон (футер, флис). Трикотажная тесьма.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Полочка - 1 деталь со сгибом
2. Бочок полочки - 1 деталь со сгибом
3. Спинка - 1 деталь со сгибом
4. Вставка - 2 детали



5. Передняя часть рукава – 2 детали
6. Задняя часть рукава – 2 детали
7. Карман – 1 деталь

Из основной ткани 2:

1. Нижняя планка – 1 деталь со сгибом
2. Манжета – 2 детали
3. Воротник – 1 деталь

Инструкции:

1. Наложить карман на полочку лицевой стороной вниз и обтачать входы в карман от низа до намеченной линии притачивания кармана. Отвернуть карман на изнаночную сторону. Проложить закрепляющие строчки вдоль входа в карман от верха до нижней метки стрелки. На боковой части полочки рассечь припуск в уголке. Наложить полочку на боковую часть полочки, совместить срезы. Стачать и обметать верхний срез кармана. Стачать рельефный срез полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Проложить отделочную строчку вдоль рельефного среза от верха до верхней метки стрелки. Настрочить участок кармана на бочок от нижней метки стрелки до низа. Выполнить поперечные закрепки у меток стрелок.

2. Притачать переднюю часть рукава к полочке. Припуск обметать, заутюжить на полочку и проложить отделочную строчку на 0.5 от шва. Притачать заднюю часть рукава к спинке. Припуск обметать, заутюжить на спинку и проложить отделочную строчку на 0.5 от шва. Притачать вставку к полочке и спинке. Припуски обметать и заутюжить на вставку. Проложить отделочные строчки.

3. Стачать воротник в кольцо. Сложить вдоль пополам и втачать в горловину, слегка растягивая воротник. Шов располагается у левого плечевого шва. Припуск обметать и заутюжить на основную деталь.

Стачать боковые срезы одновременно со швом рукава. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

4. Стачать манжету в кольцо. Припуски разутюжить. Манжету сложить вдоль посередине. Притачать манжету к низу рукава, слегка растягивая манжету.

5. Стачать планку в кольцо. Сложить вдоль пополам и притачать к низу изделия, слегка растягивая планку. Шов располагается у левого бокового шва. Припуск обметать.

Технический рисунок:

