Рубашка Джинсовая - Выкройка #2787

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: джинсовые ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 10 кнопок.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки – 1 деталь со сгибом
3. Полочка - 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Карман – 2 детали
7. Воротник — 2 детали

8. Стойка – 2 детали
9. Манжета – 2 детали
10. Планка – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Воротник — 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Планка – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Притачать кокетку к спинке, рассекая спинку в уголке. Припуски обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.

3. Обметать верхний срез кармана, припуск подогнуть на изнаночную сторону и настрочить. Подогнуть боковые и нижние припуски кармана на изнаночную сторону и приутюжить. Наложить карман на полочку и настрочить по разметке.

4. Притачать кокетку к полочке. Припуски обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.

5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Поставить верхние части кнопок на правой планке. Наложить правую планку на правую полочку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез борта. Отвернуть планку на изнаночную сторону, подогнуть припуск внутренней стороны и настрочить с лицевой стороны. Наложить левую планку на левую полочку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез борта. Отвернуть планку на изнаночную сторону, подогнуть припуск внутренней стороны и настрочить с лицевой стороны.

7. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку по концам и отлету воротника. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.

8. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль по середине и

приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой. Заложить и закрепить складки на рукаве. Глубины направлены от застежки.

9. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

10. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукавов. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

11. Сложить детали манжеты вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны и уступ. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Припуск у метки рассечь. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты. Проложить отделочную строчку по контуру манжеты.

12. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

12. На левой полочке поставить кнопки. Поставить кнопки на манжетах и стойке.

Технический рисунок:

