

Bluse Mit Zierfront - Выкройка #2788

Stoffempfehlungen: weiche Natur/Misch-Jersey mit mittlerer Dehnbarkeit.

Sie werden auch brauchen: gestrickt Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1.0 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks und den saum des ärmels - 1.5 cm. Nahtzugabe entlang der Außenkante des dekorativen Vorderteils - 1.5 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Achtung! Schnittmuster haben Markierungen und Texte von der rechten Seite. Berücksichtigen Sie dies beim Zuschneiden des Stoffes – einige Schnittmuster müssen mit der linken Seite nach oben auf den Stoff gelegt werden!

Hauptstoff:

1. Rückenteil – 1 Stück am Falz
2. Vorderteil – 1 Stück am Falz
3. Überlappendes Vorderteil – 1 Stück

4. Ärmel – 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die Außen- und Unterkanten des dekorativen Vorderteils versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
3. Einen Kräuselstich entlang der linken Schulterkante des dekorativen Vorderteils nähen und Raffungen machen. Stecken Sie das dekorative Vorderteil mit der rechten Seite nach unten auf die linke Seite des Vorderteils und nähen Sie die obere Kante des nahtlosen Stehkragens. In Nahtzugaben einclippen, den Ziervorderteil auf die rechte Vorderteilseite falten und zusammen heften entlang der unbearbeiteten Kanten. In Zukunft als ein Teil behandeln.
4. Den hinteren Halsausschnittbesatz an das Rückenteil stecken rechts auf rechts und die Oberkante des nahtlosen Stehkragens zunähen, beginnen und beenden Sie das Nähen genau an der Linie der Schulternaht.
5. Schulternahte nähen, dabei das Vorderteil zwischen Besatz und Rückenteil einlegen. Das Teil auf rechts drehen, glätten, bügeln.
6. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, passend zu Kerben, versäubern und bügeln.
8. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und Saum des Ärmels versäubern, nach innen falten auf die linke Seite und absteppen.

Технический рисунок:

