

Блузка С Декоративным Передом - Выкройка #2788

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: мягкий трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам понадобится: трикотажная клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы - 1.0 см; припуск на подгибку низа изделия и рукава - 1.5 см. Припуск вдоль внешнего среза отлетной полочки - 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Внимание! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Отлетная полочка - 1 деталь
4. Рукав - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Обметать внешний и нижний срезы отлетной полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
3. По левому плечевому срезу отлетной полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Наложить отлетную полочку лицевой стороной на изнаночную сторону полочки и обтачать верхний срез цельнокроеной стойки. Припуски рассечь, отвернуть отлетную полочку на лицевую сторону полочки и скрепить по открытым срезам. Далее обрабатывать как одну деталь.
4. Сложить обтачку горловины спинки со спинкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез цельнокроеной стойки, начиная и заканчивая строчку точно у линии плечевого шва.
5. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между деталями обтачки и спинки. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
8. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

