Платье С Воланами - Выкройка #2789

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 14 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Волан – 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Планка – 2 детали

8. Манжета - 2 детали
9. Воротник – 2 детали
10. Стойка – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Планка – 2 детали
2. Манжета - 2 детали
3. Воротник – 1 деталь
4. Стойка – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.

2. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону. Стачать плечевые срезы центральной части спинки и центральной части полочки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

3. Стачать плечевой срез боковых частей. Припуск обметать и заутюжить на спинку.

4. Внешний срез волана обметать, подогнуть и настрочить. Либо вы можете обработать срезы косой бейкой или швом американка, для этого необходимо срезать припуск. По верхнему срезу волана проложить строчку с ослабленной верхней нитью.

5. Стачать рельефные срезы полочки и спинки одновременно, вкладывая припуск волана. Припуск обметать и заутюжить к центру.

6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

Притачать внешнюю сторону планки к центральной части полочки. Припуск заутюжить на планку. Припуск внутренней стороны планки подогнуть внутрь и приутюжить. Подогнуть припуск внутрь и настрочить в шов притачивания внешней стороны планки.

7. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Втачать воротник в горловину.

8. Обметать швы рукава по отдельности. Стачать шов рукава от верха до метки разреза. Припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.2 см от края. По нижнему срезу рукава заложить и закрепить складки.

9. Сложить детали манжеты вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые

стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

10. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

11. Низ изделия обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

12. Пришить пуговицы и обметать петли.

Технический рисунок:

