

Юбка С Кокеткой И Сборками - Выкройка #2790

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин, потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть кокетки спинки – 2 детали
2. Боковая часть кокетки спинки – 2 детали
3. Заднее полотнище – 2 детали
4. Кокетка переда – 1 деталь со сгибом
5. Переднее полотнище – 1 деталь со сгибом
6. Обтачка спинки – 4 детали
7. Обтачка переда – 2 детали

8. Клапан - 4 детали
9. Планка - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки - 2 детали
2. Обтачка переда - 1 деталь
3. Клапан - 2 детали
4. Планка - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать рельефные швы на кокетках спинки, припуски заутюжить к середине, обметать. По верхнему срезу заднего полотнища проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к заднему полотнищу, заутюжить припуски вверх, обметать. Притачать внешние обтачки спинки к юбке, припуски заутюжить на обтачки.
3. Обметать по отдельности средние срезы заднего полотнища. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. По верхнему срезу переднего полотнища от бокового шва до метки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к переднему полотнищу, заутюжить припуски вверх, обметать.
5. Заутюжить припуски вертикальных срезов планки на изнаночную сторону, наложить планку на переднее полотнище по разметке и настроить.
6. Сложить детали клапана попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуски на закруглении рассечь, вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Наложить клапаны на кокетку переда и скрепить по верхнему и боковому срезам. Притачать обтачку переда к юбке, припуски заутюжить на обтачку.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать боковые швы внутренних обтачек, припуски разутюжить, обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Настроить в шов притачивания внешней обтачки.
9. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

