

Платье-Худи - Выкройка #2792

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон. А также флис, футер, джерси. трикотаж для манжеты.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск на подгибку низа изделия – 3 см. Припуски вдоль разрезов спинки и полочки – 2 см. Все остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав — 2 детали
4. Карман - 1 деталь
5. Капюшон - 2 детали
6. Центральная часть капюшона - 1 деталь
7. Обтачка капюшона - 1 деталь

Из трикотажа:

1. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
2. Обметать срез цельнокроеной обтачки входа в карман. Заутюжить обтачку входа в карман на изнаночную сторону и настроить. Обметать стороны кармана. Заутюжить боковые и нижнюю стороны на изнанку. Сложить карман с полочкой лицевыми сторонами внутрь по верхней линии разметки кармана (нижний срез кармана направлен к горловине) и притачать. Отвернуть карман вниз. Настроить карман на полочку по боковым и нижней сторонам.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Притачать центральную часть к капюшону, припуски заутюжить на центральную часть и обметать. Обметать внутренний срез обтачки капюшона. Сложить обтачку с капюшоном и обтачать внешний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить. Настроить обтачку на капюшон. Наложить правую часть капюшона на левую и втачать капюшон в горловину, припуски приутюжить и обметать.
5. Втачать рукава в открытые проймы, припуски приутюжить и обметать.
6. Обметать по отдельности боковые срезы и срезы рукава. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава до метки разреза, припуски разутюжить, приутюживая разрез. Проложить по краям разрезов отделочно-закрепляющую строчку на 0.1 см.
7. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине и притачать к низу рукава, слегка ее растягивая. Припуски заутюжить на рукав и обметать.
8. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

