

Блузка С Рукавами Реглан - Выкройка #2794

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: нитка-резинка; декоративная тесьма (примерная длина указана на лекале полочки); 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по нижнему срезу спинки и полочки – 2.0 см, остальные швы - 1.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани 1:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали

Инструкции:

1. По срезу горловины полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
2. Подкроить косую бейку для окантовки разреза спинки длиной, равной удвоенной длине разреза + 4 см и шириной 5 см. Заутюжить бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Наметить на спинке линию разреза, прорезать. Разложить спинку по линии разреза в прямую линию, наложить с лицевой стороны бейку, совмещая срезы, и притачать. Ширина шва по длине разреза 0.5 – 0.7 см, в нижней части разреза она уменьшается до 0.2 см. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, огибая шов, и настрочить в шов притачивания.
3. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли. Пришить петлю на левую сторону разреза спинки.
4. Притачать рукава к спинке и полочке, припуски заутюжить на рукав и обметать. Настрочить на швы декоративную тесьму.
5. Стачать одной строчкой нижние срезы рукавов и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Подкроить из основной ткани косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с изнаночной! стороны, выпуская хвосты, и притачать. Припуски рассечь, концы подрезать, заправить внутрь, бейку отогнуть на лицевую! сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Так же можно окантовать горловину косой бейкой. В этом случае припуск по горловинам спинки и полочки и верхним срезам рукавов следует срезать до 0 см.
7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Также низ рукава можно обметать тонким ролевым швом. Для этого припуск низа необходимо срезать.
8. Пришить пуговицу на правую сторону разреза спинки.
9. На рукавах по разметке проложить строчку ниткой-резинкой.

Технический рисунок:

