Блузка С Рюшами - Выкройка #2795

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 4 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы – 1 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Воротник – 2 детали
4. Планка – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Рюша низа – 2 детали со сгибом
7. Рюша рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Воротник – 1 деталь
2. Планка — 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать нагрудные вытачки, заутюжить глубины вверх.

3. Заутюжить продольные припуски планки на изнаночную сторону и приутюжить. Наложить планку на полочку лицевой стороной вверх и настрочить.

4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Верхний воротник втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижнего воротника и настрочить в шов притачивания верхнего воротника.

6. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. По верхнему срезу проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

7. Стачать деталь рюши рукава в кольцо, припуски разутюжить. Сложить рюшу вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и приутюжить. По верхнему срезу проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать рюшу к рукаву. Припуск обметать, заутюжить вверх и настрочить на 0.5 см от шва.

8. Стачать боковые срезы нижних рюш. Припуски разутюжить. Сложить рюшу вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать рюшу к низу блузки. Припуск обметать, заутюжить вверх и настрочить на 0.5см. от шва.

9. Пришить декоративные пуговицы.

Технический рисунок:

