# Блузка С Асимметричным Воротником - Выкройка #2796



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния; 19 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия – 1.5 см.

**О припусках на швы::**
*- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.*
*- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.*

**О требуемой длине ткани:**
*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## РАСКРОЙ:

**Обратите внимание при раскрое:**
*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*
*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Правая боковая часть полочки - 1 деталь
4. Центральная часть полочки - 1 деталь
5. Левая боковая часть полочки - 1 деталь
6. Стойка — 2 детали
7. Воротник – 2 детали

8. Рукав — 2 детали
9. Манжета — 2 детали
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
11. Обтачка горловины полочки правая – 1 деталь
12. Обтачка горловины полочки левая – 1 деталь
13. Обтачка низа спинки – 1 деталь
14. Обтачка низа полочки правая – 1 деталь
15. Обтачка низа полочки левая – 1 деталь

Из клеевой:
1. Стойка — 1 деталь
2. Воротник – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Обтачка горловины полочки правая – 1 деталь
6. Обтачка горловины полочки левая – 1 деталь
7. Обтачка низа спинки – 1 деталь
8. Обтачка низа полочки правая – 1 деталь
9. Обтачка низа полочки левая – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Обметать по отдельности средние срезы центральных частей спинки. Стачать средний шов спинки от среза горловины до первой метки и от второй метки до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

3. Стачать рельефные швы спинки, заутюжить припуски к середине, обметать.

4. Стачать нагрудную вытачку на левой боковой части полочки, заутюжить глубину вверх. Стачать правый рельефный шов полочки, заутюжить припуски к середине, обметать.

5. Обметать по отдельности вертикальные срезы левой боковой и центральной частей полочки. Притачать левую боковую часть полочки к центральной между метками. Припуски у меток рассечь, шов разутюжить.

6. Стачать плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.

7. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 15 см для навесных петель. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Разрезать на две части и отрегулировать длины петель.

8. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки и вкладывая навесную петлю. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Втачать воротник в горловину.

9. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на лицевую сторону изделия и обтачать горловину и часть вертикального шва центральной части полочки, вкладывая навесную петлю. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Подшить обтачку к припускам плечевых швов.

10. Стачать боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.

11. Обметать швы рукава по отдельности. Стачать шов рукава от верха до метки разреза, припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. Заложить и закрепить произвольные складки на нижнем срезе рукава.

12. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Припуски высечь. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

13. Стачать боковые швы обтачек низа, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на лицевую сторону изделия и обтачать нижний срез и косые срезы шва полочки. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Подшить обтачку к припускам боковых швов.

14. Пришить пуговицы соответственно навесным петлям и на вертикальном шве полочки. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

## Технический рисунок:



