Блузка С Широким Воротником - Выкройка #2798

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник — 2 детали со сгибом
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Подборт – 2 детали
7. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Воротник — 1 деталь со сгибом
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Подборт – 2 детали
4. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать плечевые и боковые швы, припуски заутюжить на спинку, обметать.

3. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Готовый воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Втачать воротник в горловину.

4. Стачать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборт с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и горловину спинки. Припуски рассечь, вывернуть подборта на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым швам.

5. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. По окату и нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

6. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

7. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю манжету к рукаву, заутюжить припуски на манжету. Припуск внутренней манжеты подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания.

8. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

9. Обметать петли на правой полочке. На левой пришить пуговицы.

Технический рисунок:

