# Блузка Со Сборками По Горловине - Выкройка #2799

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: мягкий трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.



ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы - 1.0 см; припуск на подгибку низа изделия и рукава – 2 см.

**О припусках на швы::**
*- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.*
*- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.*

**О требуемой длине ткани:**
*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

**О работе с эластичными тканями:**
*Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.*

## РАСКРОЙ:

**Обратите внимание при раскрое:**
*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*
*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:
1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Обтачка горловины – 1 деталь со сгибом

## Инструкции:

1. По горловине полочки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку, ориентируясь на лекало осноровки.

2. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

3. Обтачку горловины стачать в кольцо. Припуски разутюжить. Сложить обтачку вдоль пополам лицевой стороной наружу и втачать в горловину, слегка растягивая. Припуск обметать и заутюжить на основную часть.

4. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

5. Припуск подгибки низа и рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

## Технический рисунок:

