Блузка С Фантазийными Рукавами - Выкройка #2800

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки – 1 деталь
3. Полочка – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Стойка — 2 детали
7. Подборт – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Стойка – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь обтачать по внешнему контуру. Припуски в уголках высечь. Готовую стойку вывернуть и приутюжить.

3. Подкроить четыре завязки шириной 4 см, длиной 30 см. Заутюжить полоску вдоль посередине лицевой стороной наружу. Затем развернуть и направить края к середине, приутюжить. Сложить завязку по средней линии и настрочить по краю.

4. По верхнему срезу спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку спинки к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.

5. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку полочки к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать.

6. Стачать средний срез полочки от метки до нижнего среза, припуски у метки рассечь, заутюжить на левую сторону и обметать. Стачать средний шов подборта от метки до низа, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь, вставить завязки у кокетки и у горловины и обтачать вырез. Подборт вывернуть на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с полочкой по плечевым срезам и горловине.

7. Стачать плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.

8. Внешнюю часть стойки втачать в горловину, заутюжить припуски на стойку. Подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.

9. Верхний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Рассечь припуск нижнего среза рукава у меток. Участок между метками обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Стачать шов рукава от проймы до метки, припуски приутюжить, обметать.

10. Стачать боковые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

11. По переднему и заднему окатам рукава от метки до верхнего среза проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукав в пройму, припуски приутюжить и обметать.

12. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

