Пальто С Воротником-Стойкой - Выкройка #2801

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие пальтовые или костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; декоративная застежка с пряжкой, пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 3 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Подборт - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Стойка – 2 детали
7. Листочка – 2 детали

Из подкладочной ткани:
1. Подкладка полочки – 2 детали
2. Подкладка спинки – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Большая мешковина – 2 детали
5. Малая мешковина – 2 детали

Инструкции:

1. Сложить листочку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по коротким сторонам. Припуски в уголках рассечь, вывернуть листочку на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль коротких и одной длинной сторон.

2. Продублировать клеевым флизелином место расположения кармана. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. На лицевую сторону полочки к линии разметки (ближе к центру) наложить листочку лицом вниз. Притачать листочку. Большую мешковину притачать к другой линии разметки кармана. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону подкладку. Припуски швов выправить и приутюжить. Стачать срезы мешковин, закрепляя углы кармана. Настрочить листочку на полочку по боковым сторонам с лицевой стороны.

3. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить.

4. Стачать боковые срезы от проймы до метки разреза, припуски обметать и разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.5 см от края.

5. Обметать петлю на правом подборте. Стачать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Наложить подборт на полочку лицевой стороной вниз и обтачать борта и срез горловины полочки до линии середины. Припуск у метки рассечь, в уголке высечь, вывернуть борта на лицевую сторону и приутюжить.

6. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и внешнему срезу. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии втачивания. Припуски рассечь, в уголках высечь. Вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить, приуюжить. Втачать внешнюю стойку в горловину спинки и полочки. Втачать внутреннюю стойку в горловину обтачки и подбортов. Припуски швов втачивания воротников разутюжить и скрепить близко к шву.

7. Стачать шов рукава, припуски разутюжить. Втачать рукава в пройму по надсечкам.

8. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава. Дважды подвернуть на 1 см припуск подгибки низа подкладки, приутюжить и настрочить.

9. Притачать подкладку к подбортам и обтачке, припуски приутюжить. Обметать подборт и подкладку от уровня проймы до низа. Обтачать подкладкой низ рукава. Вывернуть изделие на лицевую сторону, швы выправить.

10. Обметать и заутюжить нижний срез пальто. Обтачать угол борта подбортом. Настрочить нижний срез.

11. Настрочить декоративную застежку. Пришить внутреннюю пуговицу на левую полочку согласно петле.

Технический рисунок:

