

Многоярусная Юбка - Выкройка #2803

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния, три пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Подгибка низа изделия 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка переда – 1 деталь
2. Кокетка спинки – 1 деталь
3. Средняя часть переда – 1 деталь со сгибом
4. Средняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
5. Нижняя часть юбки – 2 детали со сгибом
6. Обтачка спинки – 1 деталь
7. Обтачка переда – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 1 деталь
2. Обтачка переда – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки.
2. Заложить и стачать бантовую складку на кокетке переда. Приутюжить складку.
3. По верхнему срезу средней части переда проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать кокетку и среднюю часть. Припуск обметать и заутюжить вверх. По верхнему срезу нижней части юбки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть к переду. Припуск обметать и заутюжить вверх.
4. По верхнему срезу средней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать кокетку спинки и среднюю часть. Припуск обметать и заутюжить вверх. По верхнему срезу нижней части юбки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
5. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать шов от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
6. Стачать и обметать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку.
7. Стачать правый боковой срез обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настрочить на обтачку на расстоянии 0.2 см от шва обтачивания. отвернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить. Прикрепить обтачку к тесьме застежки молнии и правому боковому срезу.
8. Обметать нижний срез юбки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Пришить пуговицы на кокетку переда.

Технический рисунок:

