Жилет - Туника - Выкройка #2804

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие плательные ткани из натуральных или смесовых волокон. Например, шифон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 8 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; припуск вдоль среднего среза центральной части полочки – 2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Планка – 1 деталь
6. Стойка – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Планка – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.

2. Стачать средний срез спинки, заутюжить припуски на левую сторону и обметать. Стачать рельефные срезы спинки, заутюжить припуски к середине, обметать.

3. Припуск среднего среза центральной части полочки заутюжить на 1 см на изнаночную сторону, затем еще на 1 см и настрочить. Стачать рельефные срезы полочки, заутюжить припуски к середине, обметать.

4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Детали стойки сложить лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Верхнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.

6. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Деталь планки сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Планку вывернуть на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Обметать открытый длинный срез. Наложить правую полочку на планку, совмещая намеченную линию на полочке с внутренним срезом планки. Настрочить полочку на планку в шов настрачивания среднего среза полочки.

9. Припуск нижнего среза заутюжить на 1 см на изнаночную сторону, затем еще на 1 см и настрочить.

10. Обметать петли на планке. Пришить пуговицы на левой полочке и на правой полочке, закрепляя внутреннюю часть планки.

Технический рисунок:



