

Летний Жакет - Выкройка #2805

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; две пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия - 2.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки - 1 деталь
3. Полочка - 2 детали
4. Рукав - 2 детали
5. Манжета - 2 детали
6. Подборт - 2 детали
7. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

8. Пата – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали
2. Подборт — 2 детали
3. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Притачать кокетку к спинке. Припуски обметать и заутюжить вверх.
3. Стачать средний срез цельнокроеного воротника. Рассечь припуск плечевого шва в уголке. Стачать плечевые срезы, одновременно втачивая воротник в горловину. Припуски рассечь и приутюжить.
4. Стачать средний срез воротника на деталях подборта. Припуск разутюжить. Стачать плечевые срезы обтачки и подборта, одновременно втачивая воротник в горловину. Обметать внешний срез. Сложить верх и подборт лицевыми сторонами внутрь и обтачать вдоль борта и воротника. Припуски рассечь, в углах высечь, отвернуть борта на изнаночную сторону и приутюжить.
5. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Обметать петлю на пате. Настрочить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.
6. Втачать рукава в открытые проймы. Припуски обметать и заутюжить на рукав.
7. Стачать боковые срезы, одновременно со срезами рукава. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
8. Стачать манжету в кольцо. Сложить манжету вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
9. Обметать нижний срез изделия. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. Обметать петли на патах. Пришить пуговицы на рукава.

Технический рисунок:

