Блузка С Декоративными Пуговицами - Выкройка #2807

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана, шелк.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния; 10 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 1.5 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Подборт – 2 детали
5. Воротник – 2 детали

6. Стойка – 2 детали
7. Манжета – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Воротник – 1 деталь
4. Стойка – 1 деталь
5. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать защипы на деталях спинки. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от верха до первой метки молнии и от второй метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

3. Стачать нагрудные вытачки на полочке. Глубины нагрудных вытачек заутюжить вверх. Стачать защипы на полочке.

4. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Стачать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборт с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта. Припуски рассечь, отвернуть подборта на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.

6. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет. Припуски в уголках высечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними готовый воротник и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Втачать воротник в горловину между верхом и подбортом с обтачкой. Припуски рассечь, в уголках высечь. Припуски приутюжить.

7. Скрепить между собой борта по шву притачивания подбортов. Стачать борта от метки до метки.

8. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от верха до метки разреза. Припуск разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.3 см. от края. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в пройму. Припуск обметать и приутюжить. По низу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

9. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны.

Вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.

10. Обметать нижний срез изделия. Припуск заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах. Пришить декоративные пуговицы на борт.

Технический рисунок:

