

## Платье С Большими Карманами - Выкройка #2808

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья — 2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Боковая часть полочки - 2 детали
6. Кокетка полочки - 2 детали
7. Нижняя часть полочки - 2 детали

8. Карман — 2 детали
9. Рукав - 2 детали
10. Манжета - 2 детали
11. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
12. Обтачка горловины спинки — 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки — 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.1 см.
3. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вниз, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.1 см.
4. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
5. Притачать кокетку полочки к боковой части, заутюжить припуски вверх, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.1 см. Стачать средний шов боковых частей полочки, припуски разутюжить и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.1 см.
6. На центральной части полочки заложить и закрепить складки. Притачать центральную часть полочки к боковой части, рассекая последнюю в уголках. Припуски заутюжить к середине и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.1 см.
7. Обметать деталь кармана по периметру. Заутюжить боковую сторону кармана на изнаночную сторону и настроить вход в карман между метками на 0.8 см от сгиба. Заутюжить остальные стороны кармана на изнаночную сторону, наложить на полочку по разметке и настроить на 0.8 см от края, минуя вход в карман.
8. Стачать средний срез нижней части полочки, припуски разутюжить, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.1 см. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вниз, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.1 см.
9. Стачать плечевые и боковые швы изделия, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на изделие лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и тесьме застежки молнии.
11. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к низу рукава с лицевой стороны, припуски обметать. Отогнуть манжету вниз, приутюжить. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.1 см. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
12. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

### **Технический рисунок:**

