

Платье С Карманами - Выкройка #2809

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Нижняя часть полочки - 2 детали
6. Планка - 2 детали
7. Воротник - 2 детали

8. Подкладка кармана - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник - 1 деталь
2. Планка - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали. Продублировать припуск входа в карман на нижней части полочки.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к центру и обметать.
3. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать заутюжить к центру. Наложить подкладку кармана на нижнюю часть полочки лицевой стороной вниз и притачать между метками. Отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить сгиб. Наложить нижнюю часть полочки с подкладкой на верхнюю часть полочки лицевыми сторонами внутрь. Совместить срезы и стачать одной строчкой срезы верхней и нижней частей полочки, подкладку кармана и участок верхней боковой и нижней частей. Припуски обметать и заутюжить вниз.
4. Планку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать верхний срез. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии притачивания планки. Припуски в уголке высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону планки к полочке. Припуск внутренней стороны планки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить верхний воротник с нижним лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Припуски рассечь, в уголках высечь, воротник вывернуть на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Втачать внешний воротник в горловину. Припуск внутреннего воротника подогнуть внутрь и настрочить в шов втачивания.
7. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.
10. На правой планке обметать петли, на левой пришить пуговицы.

Технический рисунок:

