Блузка Со Сборками - Выкройка #2811

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон. Шифон, шелк.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 7 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Кокетка – 2 детали
4. Планка – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Планка – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь
3. Стойка – 1 деталь
4. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. По верхнему срезу полочки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку полочки к полочке. Припуск обметать и заутюжить на кокетку.

3. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, припуск заутюжить на планку. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.

4. Стачать боковые и плечевые срезы, одновременно со срезами рукава. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет. Припуски в уголках высечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.1 см от края. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними готовый воротник и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.

6. Сложить манжету вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Припуски в уголках подрезать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать манжету к рукаву, совмещая встык боковые стороны манжеты на уровне плечевого шва блузки. Припуски обметать и заутюжить на рукав.

7. Обметать нижний срез изделия. Припуск заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

8. Обметать петли и пришить пуговицы на планке и стойке.

Технический рисунок:

