

Блузка Со Сборками - Выкройка #2811

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон. Шифон, шелк.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 7 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия - 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Кокетка - 2 детали
4. Планка - 2 детали
5. Воротник - 2 детали
6. Стойка - 2 детали
7. Манжета - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка - 2 детали
2. Воротник - 1 деталь
3. Стойка - 1 деталь
4. Манжета - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. По верхнему срезу полочки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку полочки к полочке. Припуск обметать и заутюжить на кокетку.
3. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, припуск заутюжить на планку. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, одновременно со срезами рукава. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет. Припуски в уголках высечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.1 см от края. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними готовый воротник и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.
6. Сложить манжету вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Припуски в уголках подрезать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать манжету к рукаву, совмещая встык боковые стороны манжеты на уровне плечевого шва блузки. Припуски обметать и заутюжить на рукав.
7. Обметать нижний срез изделия. Припуск заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
8. Обметать петли и пришить пуговицы на планке и стойке.

Технический рисунок:

