Короткая Блузка Со Спущенным Плечом - Выкройка #2812

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 1.2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки – 1 деталь
2. Средняя часть спинки – 1 деталь
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Планка – 2 детали
7. Воротник – 2 детали

8. Стойка – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Планка – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь
3. Стойка – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать верхнюю и среднюю части спинки, припуски заутюжить вверх, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.5 см. Притачать нижнюю часть спинки к средней части, припуски заутюжить вверх, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.5 см.

3. Стачать рельефный шов полочки, припуски заутюжить к середине, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.5 см.

4. Стачать плечевые швы, припуски заутюжить на спинку, обметать.

5. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет. Припуски в уголках высечь, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними готовый воротник и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.

6. Заутюжить планку полочки вдоль посередине лицевой стороной наружу. Притачать внутреннюю сторону планки к полочке, складывая планку с изнаночной стороной полочки, припуски заутюжить на планку. Срез внешней планки подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания внутренней планки.

7. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.

8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

9. Стачать боковые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. На правой полочке и стойке обметать петли, на левой пришить пуговицы.

Технический рисунок:



