Топ Со Складками - Выкройка #2814

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: мягкий трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: трикотажная клеевая прокладка, 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы - 1.0 см; припуск на подгибку низа изделия - 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом

2. Полочка – 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Заложить и застрочить на 10 см от верхнего среза защипы на полочке. Заложить и закрепить складку на полочке.

3. Детали обтачки горловины полочки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски в уголках высечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

4. Сложить детали обтачки горловины спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины, начиная и заканчивая строчку точно у линии плечевого шва. Стачать плечевой шов обтачки горловины спинки и обтачки горловины полочки, вкладывая обтачку полочки между деталями обтачки спинки. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Втачать обтачку горловины в горловину основного изделия, припуски приутюжить и обметать.

7. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Припуск подгибки низа обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

10. Пришить пуговицы на полочку, закрепляя складку.

Технический рисунок:



