

Блузка С Запахом - Выкройка #2816

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 4 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Обтачка горловины полочки - 2 детали
4. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
5. Воротник - 1 деталь
6. Рукав - 2 детали
7. Манжета - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Воротник – 1 деталь
4. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать нагрудные вытачки (если они предусмотрены размером), заутюжить глубины вверх.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Сложить воротник вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать уголки. Припуски высечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Втачать воротник в горловину.
5. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закругления рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачку с изделием по плечевым срезам.
6. Наложить правую полочку на левую и скрепить по боковому срезу. Стачать боковые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от верха до метки разреза, припуск разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.3 см от края.
8. Втачать рукава в пройму, припуск приутюжить и обметать. По низу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
9. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты.
10. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
11. Обметать петли на манжетах и пришить пуговицы.

Технический рисунок:

