Блузка С Острым Воротником - Выкройка #2817



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана, шелк.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 9 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Подборт – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Подборт – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь
3. Стойка – 1 деталь
4. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Заложить и закрепить складки на плечевом срезе полочки. Глубины направлены к центру.

3. Сложить подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть подборта на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.

4. Стачать плечевые срезы. Припуск плечевого среза спинки выступает на 1 см. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

6. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет. Припуски в уголках высечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними готовый воротник и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Втачать внешнюю стойку в горловину спинки. Припуск внутренней стойки подогнуть внутрь и настрочить в шов втачивания. Открытые припуски стойки подогнуть внутрь и стачать между собой.

7. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от верха до метки разреза. Припуск разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.3 см. от края. Втачать рукава в пройму. Припуск обметать и приутюжить. По низу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

7. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней стороны манжеты.

9. Обметать нижний срез изделия. Припуск заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

10. Обметать петли и пришить пуговицы на полочке и манжетах. Обметать петлю и пришить пуговицу на стойку.

Технический рисунок:

