Двубортное Платье С Короткими Рукавами - Выкройка #2818



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 4 пуговицы; 1 внутренняя пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа и низа рукава – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Центральная часть полочки - 2 детали
5. Боковая часть полочки - 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали

8. Воротник — 2 детали
9. Подборт – 2 детали
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Воротник — 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать средний шов верхней части спинки, заутюжить припуски на левую сторону, обметать.

3. Стачать средний шов нижней части спинки, заутюжить припуски на левую сторону, обметать. Заложить и закрепить встречные складки по верхнему срезу. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.

4. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, заутюжить припуски к середине, обметать.

5. Заложить и закрепить встречные складки по верхнему срезу нижней части полочки. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

6. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Припуски в уголках высечь, у метки рассечь, воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обметать внешний срез.

9. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и угол лацкана. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Борта вывернуть, швы выправить.

10. Втачать нижний воротник в горловину платья, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

11. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

12. Припуск подгибки низа изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

13. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Пришить декоративные пуговицы на правой полочке. Обметать петлю на левой полочке, пришить потайную пуговицу.

Технический рисунок:

