

Жилет С Удлиненным Передом - Выкройка #2823

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; 1 внутренняя пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 2.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Подборт - 2 детали
6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Внимание: детали подкладки полочки и спинки кроются по лекалам верха за вычетом ширины подборта и обтачки горловины спинки.

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать средний шов спинки, припуски разутюжить. Стачать рельефные швы спинки. Припуски заутюжить к центру.
3. Подкроить по косой 2 полоски шириной 2.5 см и длиной 50 см для завязок. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Разрезать на две части.
4. Стачать рельефные швы полочки, вставляя завязку в правый рельефный шов. Припуски заутюжить к центру.
5. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски разутюжить.
6. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов.
7. Сложить подборта с основным изделием лицевыми сторонами внутрь, сколоть булавками и обтачать борта и горловину. В шов обтачивания левого борта вставить вторую часть завязки. Припуски рассечь, отвернуть подборта и обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.
8. Низ жилета заутюжить на изнаночную сторону.
9. Стачать швы подкладки, оставляя отверстие в левом боковом шве. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Обтачать пройму подкладкой в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Припуски рассечь, вывернуть и приутюжить. Притачать подкладку к низу жилета.
10. Вывернуть жилет через технологическое отверстие. Зашить отверстие.

11. Обметать внутреннюю петлю. Пришить внутреннюю пуговицу.

Технический рисунок:

